



# English Guide

## Part Names


- The numbers shown in the  symbols are the page numbers where part functions and/or use are explained in Japanese.

### Tuner Unit

#### Front View




#### Rear View




# Display Unit

The illustrations below are those of LC-40F3.  
LC-32F3 has the same layout of jacks and terminals as LC-40F3.

## Front View



## Rear View



はじめに  
お読みください

電源を入れる／  
基本の使いかた

テレビを見る／  
便利な使いかた

USBハードディスク  
をつないで録画・見る

ファミリンクで使う／  
レコーダーやパソコンをつなぐ

インターネット／  
ホームネットワーク


設置・接続・  
受信設定

故障かな？／  
エラーメッセージ


お役立ち情報  
(仕様や索引)

English  
Guide

# Remote Control Unit



## Cursor and Jog Dial Section



### Cursor (up, down, left, right)

- Use to select a menu item, column, etc.




### Jog Dial

- Turn to use.
- Can be used for "My Circle", program selection, etc.
- [24 • 28 • 37]**
- Can be used in place of the cursor in some cases.

# Switching the Display Language to English ホームメニューなどの言語を英語にする

- Using the Home menu screen, you can switch the on-screen display language to English.

ホームメニューなどの画面表示を英語にすることができます。



## 1 Select “設定” (Setup) on the Home menu.

Press



and select with



ホームメニューから「設定」を選ぶ



## 2 Select “⚙️(視聴準備)” (View Setting).

Select with



Select with



Press



「⚙️(視聴準備)」を選ぶ



## 3

Select with



Press



Select “Language(言語)”.  
「Language(言語)」を選ぶ



## 4

Select with



Press



Select “English”.  
「English」を選ぶ

Enter.

決定する



- The menu screen is now displayed in English.
- 画面表示が英語になります。

## 5

Press



Finish this operation.  
終了する

### ◇おしらせ◇

誤ってホームメニューを英語にしてしまったときは

- ホームメニューから「Setup」－「⚙️ (View Setting)」－「言語 (Language)」を選んで決定し、「日本語」を選んで決定すると日本語になります。

はじめに  
お読みください

電源を入れる／  
基本の使いかた

テレビを見る／  
便利な使いかた

USBハードディスク  
をつないで録画・見える

ファミリンクで使う／  
レコーダーやパソコンをつなぐ

インターネット／  
ホームネットワーク

設置・接続・  
受信設定

故障かな？／  
エラーメッセージ

お役立ち情報  
(仕様や索引)

English  
Guide